

Nr.	Gerät	Frage	Antwort	BT-CT02 RF	WiFi BT-CT02 RF	BT-A02 RF	BT-D02/03 RF	BT-DP02 RF	BT-D02 RF RH	BT-DP02 RF RH	BT-IM6Z02 RF	BT-S4Z02 RF	BT-S6Z02 RF	BT-FR02 RF	BT-RPT02 RF	BT-PR02 RF	BT-TH02 RF	BT-WR02 RF	BT-WR02HC RF	BT-HCM02 RF	BT-OS02 RF	
3	Heizen-Kühlen Modul, Funk-Regelverteiler,	An ein Heizen/Kühlen Modul BT-HCM02 RF können laut Beschreibung 4 Funk-Regelverteiler Master/Slave Kombi mit jeweils bis zu 12 Zonen aufgeschaltet werden zur kombinierten Regelung Heizen/Kühlen über jeweils einen Funk-Regelverteiler ("2-Rohr System"). Kann das Gerät auch für getrennte Regelung, z.B. Deckenkühlung und Fußbodenheizung mit separaten Funk-regelverteiler eingesetzt werden ("4-Rohr System")?	Für getrennte Deckenkühlung und Flächenheizung sind die Regelverteiler nicht einsetzbar. Hinweis: Für solche Installationen wird der Funk-Empfänger BT-WR02-RF HC empfohlen.	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	x	-
4	Heizen-Kühlen Modul, Funk-Regelverteiler, Funk-Empfänger	Wie kann eine kombinierte Flächenkühlung mit Flächenheizung (In Decke oder Wand integriert) geregelt werden?	Idealerweise werden hier die Funk-Einzelempfänger BT-WR02-RF HC eingesetzt, da solche Systeme weniger über Verteiler sondern über einzelne Zonenventile angeschlossen und versorgt werden.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-
5	Zentraleinheit	Bei Einstellung Datum und Uhrzeit auf Auto ist UTC als Referenzzeit angegeben. Was bedeutet das für die Anpassung der Zeitzone?	Die Koordinierte Weltzeit (UTC) ist die Grundlage für die weltweite Berechnung von Ortszeiten. In Deutschland / Mitteleuropa gilt UTC+1 als Normalzeit.	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Zentraleinheit	Wie kann eine weitere/andere Sprache auf der Zentraleinheit installiert werden?	Die Software Update Dateien von www.wattswater.de herunterladen und auf einer Micro SD-Karte speichern und diese in die Zentraleinheit einstecken. Im Menü Sprache stehen nun weitere Sprachen zur Verfügung. Hinweis: Sofern die Software Version der Zentraleinheit älter (kleinerer Wert) als die Version auf der Micro SD-Karte ist, empfiehlt sich ein komplettes Software Update. Hinweise dazu unter "Update Firmware" in der Anleitung des Geräts.	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Zentraleinheit	Das Display dunkelt nicht ab, obwohl die Bildschirmschoner Funktion aktiviert ist.	Die Abdunkelung des Displays erfolgt lediglich von 22 Uhr bis 7 Uhr. Tagsüber bleibt das Display eingeschaltet, die Helligkeit wird allerdings reduziert	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Zentraleinheit	Wie kann ein Raum/Zone an der Zentraleinheit gelöscht werden?	Das Löschen eines Raums/Zone erfolgt über das Menü Installation >> Erstelle Haus: Raum/Zone auswählen und mit der Taste [-] löschen. Alle Geräte, welche ggf. mit diesem Raum/Zone gepaart sind, werden ebenfalls gelöscht.	x	x	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Zentraleinheit WiFi	Wie hoch ist das Datenvolumen, welches zwischen der Zentraleinheit und dem App-Server ausgetauscht wird?	Basierend auf Erfahrungswerten beträgt das Datenvolumen: - 37.2 MB/Tag/Zentraleinheit Die Datenmenge ist abhängig von der Anzahl der an die Zentraleinheit angeschlossenen Geräte. Je mehr Geräte, desto höher das Datenvolumen.	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Zentraleinheit, Funk-Regelverteiler	An eine Zentraleinheit können laut Beschreibung 4 Funk-Regelverteiler Master/Slave Kombi mit jeweils bis zu 12 Zonen aufgeschaltet werden. Sofern keine Erweiterung (Slave) eingesetzt wird, können dann mehr als 4 Master angeschlossen werden unter Beachtung der maximalen Anzahl von Zonen (48 bzw. 50 Zonen) bei der Zentraleinheit?	Ja, es können auch mehr als 4 Funk-Regelverteiler Master/Slave Kombi aufgeschaltet werden. Allerdings darf die maximale Anzahl von 50 Zonen an der Zentraleinheit nicht überschritten werden.	x	x	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Zentraleinheit, Funk-Repeater	Wieviele Repeater BT-FVR02 RF können mit einer Zentraleinheit verbunden werden und was ist zu beachten?	Es können mehrere Funk-Repeater mit einer Zentraleinheit verbunden werden. Allerdings ist bei der Installation auf eine Stern-Anordnung zu achten, d.h. dass ein Repeater direkt mit der Zentraleinheit kommunizieren muss und nicht das Signal eines anderen Repeaters nutzt (Signal Weiterleitung nicht möglich).	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-

Nr.	Gerät	Frage	Antwort	BT-CT02 RF	WiFi	BT-CT02 RF	BT-A02 RF	BT-D02/03 RF	BT-DP02 RF	BT-D02 RF RH	BT-DP02 RF RH	BT-IM6Z02 RF	BT-S4Z02 RF	BT-S6Z02 RF	BT-FR02 RF	BT-RPT02 RF	BT-PR02 RF	BT-TH02 RF	BT-WR02 RF	BT-WR02HC RF	BT-HCM02 RF	BT-OS02 RF	
19	Zentraleinheit, Funk-Repeater	Wie wird der Repeater BT-FVR02 RF mit einer Zentraleinheit verbunden?	<p>Zunächst werden alle Räume/Zonen erstellt und die jeweiligen Geräte mit der Zentraleinheit gepaart. Erst wenn die kpl. Installation abgeschlossen ist, wird an der Zentraleinheit ein zusätzlicher Raum/Zone erstellt, mit welchem/r der Repeater unter Menüpunkt [Heizung] gepaart wird. TIPP: Benennen Sie den Raum als "Repeater" um Missverständnisse zu vermeiden. WICHTIGER HINWEIS: Leider erscheint bei der Zentraleinheit bis Software Version 3.05 die Information, "Wiederholen Sie die Paarung". Leuchtet nach dem Paarungs Vorgang am Repeater die LED dauerhaft grün, war die Funk-Paarung trotzdem erfolgreich! Der Repeater ist zudem nicht als Gerät in der Zentraleinheit sichtbar, ist jedoch funktionell. Durch Update auf eine höhere Software Version wird dieser Fehler behoben.</p>	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-

Stand: 25.06.2024

Die im vorliegenden Produktdatenblatt enthaltenen Beschreibungen und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind ohne Gewähr. Watts Industries behält sich das Recht auf technische und konstruktive Änderungen an seinen Produkten ohne vorherige Ankündigung vor.
Gewährleistung: Sämtliche Käufe und Kaufverträge setzen ausdrücklich die Anerkennung der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen durch den Käufer voraus, die auf der Website www.wattswater.de/agb zu finden sind. Watts widerspricht hiermit jeglicher