1 WiFi Einstellungen und Menü Installation - WiFi Einstellungen

Bevor die folgenden Schritte durchgeführt werden, wird ein Neustart der Zentraleinheit empfohlen.

Bitte schalten Sie die Zentraleinheit mittels Schiebeschalter On /Off auf der Geräterückseite aus und warten Sie 10 Sekunden, bis Sie diese wieder einschalten.

Beim Einschalten bootet die Zentrale und versucht, bekannte Verbindungen wieder herzustellen.

Falls das Passwort an Ihrem WiFi/WLAN Router geändert wurde, muss dieses an der Zentraleinheit ebenfalls geändert werden.

1.1 WiFi Einstellungen

Star	Stand: 03.01.2024					
1.	Wie gelangt man in die WiFi Einstellungen?	Dienstag 2018/01/16 15:59				
2.	Drücken Sie dazu im Hauptbildschirm die Taste "Menü", um zum Hauptmenü zu gelangen: Menü					
3.	Tippen Sie im Hauptmenü auf die Taste "WiFi":	 Wilf Einstekingen (in fight of interventional intervention interventio				
4.	Überprüfen Sie die beiden Codes des WiFi und Kommunikation Moduls 5	Der Code des WiFi und Kommunikations Modul sollte lauten: 310C 0404 02 30 oder 02 48 04 02 oder 04 03				
		Falls die Zentraleinheit einen anderen Code anzeigt, nehmen Sie bitte Kontakt über Landau-Technischer-Service@wattswater.com auf.				
		Vorgehensweise Update: siehe <u>1.4 Update WiFi Modul</u>				

5.	Überprüfen Sie den WiFi Verbindungsstatus ④	Lautet dieser × 0/2, dann drücken Sie bitte die Taste 💶.
		Falls keine Verbindung zustande kommt, schalten Sie bitte die Zentraleinheit AUS und wieder EIN (Schalter auf der Rückseite).
		Wird die Verbindung dadurch nicht hergestellt, muss die WLAN/WiFi Verbindung mit dem Router erneut durchgeführt werden. Siehe <u>1.2 Menü Installation - WiFi Einstellungen</u>

1.2 Menü Installation – WiFi Einstellungen



1.3 Einstellungen am WiFi / WLAN-Router

Beachten Sie bei Verbindungsproblemen zudem, dass die Zentraleinheit den WiFi-Router HTTP-Port 80 für die Kommunikation verwendet. Dieser Port darf am WiFi-Router nicht blockiert oder geschlossen sein.

Stellen Sie bitte sicher, dass die IP-Adresse 37.187.133.125 des Watts Vision[®] Servers nicht geblockt ist. Eine Blockade/Sperrung kann unter Umständen am WiFi-Router vorliegen. Heben Sie die Sperre auf.

Gegebenenfalls hat der Internet-Provider Ihres Anschlusses diese IP-Adresse geblockt. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit Ihrem Provider in Verbindung, um die Sperre aufheben zu lassen.

Selbstredend muss die Internetverbindung bzw. der Internetanschluss intakt sein, an welchen der Router angeschlossen ist. Prüfen Sie das ggf. bei Ihrem Internetanbieter bzw. Mobilfunkbetreiber.

1.4 Update WiFi Modul

Um das WiFi Modul der Zentraleinheit auf die neueste WiFi-Software zu aktualisieren, gehen Sie bitte wie folgt vor. Ein Update kann notwendig sein:

- wenn die Zentraleinheit eine SD-Karte nicht erkennt bzw. lesen kann
- um die Kommunikation mit dem Watts[®] Vision[®] Server und den Datenverbrauch zu optimieren
- wenn das WiFi Modul ohne Funktion ist (das WiFi Symbol ist grau und nicht wie die anderen Symbole von einem Rahmen umgeben)
- Bei Verbindungsproblemen und Abbruch der WiFi Verbindung ohne automatische Wiederverbindung



- 1. Prüfen Sie, ob Ihre Zentraleinheit WiFi unterstützt.
- 2. Prüfen Sie den Produktindex, welcher sich auf einem kleinen Etikett auf der Rückseite des Gerätes befindet, z.B. **PO.... /..**

P06080 /	Angabe nicht relevant
P06222 /	
P06248/	
P06673 /	
P06805 /	
P07255 /	muss zwischen 00 und 12 liegen; falls höher Update nicht erforderlich bzw. möglich
P07256 /	

- Formatieren Sie eine Micro SD-Karte (max. 16 GB) in FAT32 und legen Sie die Dateien wifi.ini und wifi.hex auf die SD-Karte.
 Diese Dateien erhalten Sie auf Anfrage über Landau-Technischer-Service@wattswater.com
- 4. Setzen Sie die Micro SD-Karte ein und schalten Sie die Zentraleinheit AUS (Schalter auf Geräterückseite).
- Schalten Sie die Zentraleinheit wieder ein. Warten Sie 1-2 Minuten und überprüfen Sie danach, ob das WiFi-Symbol wiederhergestellt bzw. der graue Rahmen vorhanden ist. Warten Sie eine weitere Minute, bevor Sie die Micro SD-Karte wieder entfernen.
- 6. Prüfen Sie die Angaben zum WiFi und Kommunikationsmodul (siehe <u>1.1 WiFi Einstellungen</u>):

310C	0404
02.30 <u>oder</u> 02.48	04.02 <u>oder</u> 04.03

7. Allgemeine Hinweise zu Funk- und WiFi Verbindungen

Hindernisse (Wände und Decken – insbesondere welche erhöhten Anforderungen hinsichtlich Brandschutzes unterliegen, aber auch Massivholz Bauelemente wie Blockhütten Bauweise, metallische Flächen wie Heizkörper, metallisch bedampfte Spiegel, Rohrleitungen, Kabel, Elektro-Großgeräte wie Kühlschrank, Fernseher, etc.) bzw. Störquellen (Mikrowellengerät, andere WiFi oder Funk-Einrichtungen, Mobilfunk-Einrichtungen etc.) können die direkte Funk oder WiFi Verbindung erschweren bzw. verhindern. Ebenso kann eine zu große Distanz zwischen den einzelnen Geräten zu einem (auch zeitweisen) Abbruch der Funkverbindung führen.

Nach Möglichkeit entfernen Sie die Störquelle oder platzieren Sie die Zentraleinheit an günstigerer Stelle. Verringern Sie ggf. den Abstand zwischen Zentraleinheit und WiFi Router.

Installieren Sie ggf. den **WATTS** Vision[®] Funk-Repeater und/oder einen WiFi-Repeater, um Hindernisse zu umgehen bzw. die Reichweite der Funk-/ oder WiFi Verbindung zu vergrößern.

Nutzen Sie den Repeater als "Reflektor" um Hindernisse zu umgehen:

Beispiel 1: Installation Funk-Thermostat mit Einzel Funk-Empfänger und Zentraleinheit:



Beispiel 2: Installation Funk-Thermostat mit Funk-Regelverteiler:



Beispiel 3: Installation Funk-Thermostat mit Funk-Regelverteiler und Zentraleinheit:

